Thermoval Polska ul. Bokserska 25 02 - 690 Warszawa tel. +48 22 853 27 27 www.thermoval.pl

Instrukcja montażu i obsługi PL



TVT 04 ED Ecodesign

Regulator temperatury

z programem tygodniowym i funkcją "otwarte okno"

przeznaczenie:

- elektryczne ogrzewanie podłogowe
- wodne ogrzewanie podłogowe
- ogrzewanie powietrzne

Szanowni Państwo

Gratulujemy zakupu regulatora temperatury marki **THERMOVAL**. W naszej działalności dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości.

Cieszymy się, że będziecie Państwo mogli korzystać z komfortu, jakiego z pewnością dostarczy zakupione urządzenie.

Regulator TVT 04 ED spełnia wymogi nowej normy europejskiej Ecodesign / Ekoprojekt

Wstęp

TVT 04 jest regulatorem elektronicznym, programowalnym, z tygodniowym programem czasu pracy systemu grzewczego. Został zaprojektowany do współpracy z systemami ogrzewania pomieszczeń. Może sterować systemem grzewczym korzystając z pomiaru temperatury powietrza, podłogi lub obu pomiarów jednocześnie. Urządzenie może współpracować z ogrzewaniem elektrycznym oraz ogrzewaniem wodnym.

1 Dane techniczne

Napięcie zasilające	~ 230 V 50 Hz +/- 10%
Obciążenie	16 A
Pobór mocy	
Zakres ustawień z czujnikiem powietrza	od: +5 do: +35°C
Zakres ustawień z czujnikiem podłogowy	m od: +5 do: +50°C
Klasa ochronności	IP 21
Wymiary	
Kolor obudowy	naturalna biel RAL 9010
Histereza	± 0,5°C

2 Bezpieczeństwo

- Przed jego instalacją, demontażem, czyszczeniem lub czynnościami serwisowymi, należy odłączyć zasilanie systemu grzewczego.
- Należy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do wykonywania w/w czynności.
- Tylko wykwalifikowany instalator z uprawnieniami SEP powinien dokonać instalacji tego urządzenia.
- Wszelkie połączenia elektryczne oraz przewody zasilające powinny spełniać normy bezpieczeństwa danego kraju.
- Regulator należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji.

3 Miejsce montażu regulatora

Regulator powinien być zainstalowany na ścianie ogrzewanego pomieszczenia.

Regulator nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Prawidłowa wysokość instalacji urządzenia powinna mieścić się w zakresie od 110 do 150 cm, mierzonej od powierzchni podłogi.



4 Opis panelu z wyświetlaczem

rys.2



- 1 Przycisk: programowania SET
- 2 Przycisk: zatwierdzania OK
- 3 Przycisk: włącz / wyłącz 🛈
- 4 Przycisk: podwyższanie temp.- zmiany ustawień▲
- 5 Przycisk: obniżanie temp. zmiany ustawień 🔻
- 6 Przycisk ukryty: reset
- 7 Wyświetlacz
- 8 Osłona panelu sterującego
- 9 Ramka ozdobna

Opis ikon na wyświetlaczu



- 10 Ikona wskazująca ręczne ustawienie temperatury
- 11 Ikona ustawianie programu
- 12 Ikony wskazujące pracę według programu tygodniowego
- 13 Ikona wskazująca aktywne czujniki temperatury
 - Ikona tryb pracy tylko z czujnikiem powietrznym
- Ikona tryb pracy tylko z czujnikiem podłogowym
- $\frac{10}{\sqrt{9}}$ Ikona tryb pracy z czujnikiem powietrznym i podłogowym
- 14 Wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę powietrza w pomieszczeniu lub podłogi.
 - W trakcie programowania wskazuje ustawienia godziny i temperatury
- 15 Grupa ikon pomocniczych, informujących o aktywacji zdarzenia dziennego
- tryb pracy (**poranny**)
- 🕞 tryb pracy (**w pracy**)
- 🔀 tryb pracy (powrót do domu)
- tryb pracy (popołudniowe wyjście)
- tryb pracy (wieczór)
- tryb pracy (noc)
- 16 Ikona informująca o aktywacji pracy systemu
- 17 Ikona potwierdzająca odczyt temperatury
- 18 Ikona informujaca o aktualnym dniu tygodnia
- 19 Wskaźnik informacyjny procesu zmiany ustawień

5 Instalacja regulatora

Demontaż i montaż



1 - Przy pomocy małego płaskiego śrubokręta, odblokuj zatrzaski regulatora po obu stronach panelu przedniego. Ostrożnie włóż śrubokręt w szczelinę na panelu przednim i lekko naciśnij jednocześnie odciągając panel od ramki ozdobnej. Czynność tą należy wykonać z prawej i lewej strony panelu, tak by odblokować zatrzaski po obu stronach regulatora.

Po rozebraniu regulatora na trzy podstawowe części, można przystąpić do jego podłączenia

- 2 Instalujemy przewody w kostce podłączeniowej, zgodnie ze schematem (rys.5)
- 3 Jeśli regulator ma pracować w wersji podłogowej lub powietrzno podłogowej, czujnik podłogowy musi być podłączony.

W innym przypadku regulator wyłączy system, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik błędu.

- 4 Wkładamy podstawę regulatora do puszki elektrycznej i przykręcamy za pomocą śrub mocujących.
- 5 Nakładamy ramkę ozdobną na podstawę.
- 6 Zakładamy panel przedni na ramkę i lekko przyciskamy tak by zostały zapięte na boczne zatrzaski.

6 - Schemat podłączeniowy



Opis podłączenia kolejnych zacisków

- zacisk nr 1 i 2 (czujnik podłogowy) należy podłączyć przewody od czujnika podłogowego.
- zaciski nr 3 (zacisk uziemiający regulator) należy podłączyć uziemienie z sieci zasilającej.
- zaciski **nr 4 i 5 (podłączenie przewodu zasilającego matę lub przewód grzejny)** należy podłączyć przewody zasilające od maty lub przewodu grzejnego w kolejności:
 - do zacisku nr 4 przewód koloru niebieskiego N (neutralny zerowy)
 - do zacisku nr 5 przewód koloru czarnego lub brązowego L (fazowy)
 - oplot uziemiający należy podłączyć np. przy pomocy kostki podłączeniowej, bezpośrednio do przewodu uziemiającego sieci zasilającej.
- zaciski nr 6 i 7 (podłączenie zasilania ~ 230 V) należy podłączyć przewody sieci zasilającej:
 - do zacisku nr 6 (N) przewód neutralny zerowy
 - do zacisku nr 7 (L) przewód napięciowy fazowy

7 - Pierwsze uruchomienie

Czynność dopasowania podstawowych ustawień w menu konfiguracji regulatora

Menu konfiguracji pozwala na regulację podstawowych ustawień urządzenia według własnego scenariusza. Aby włączyć menu należy:

a - przytrzymać przyciski 🔺 i 🔻 przez około 5 sekund.

Na wyświetlaczu ukaże się pierwsza z opcji ustawień. Wciskając przycisk SET przełączamy się do innych opcji ustawień. Wciskając przyciski ▲ lub▼ dokonujemy modyfikacji ustawień.

b - aby opuścić menu należy wcisnąć ponownie przycisk OK.

Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, regulator automatycznie opuści menu.

Aby przywiecie ustawienia fabryczne należy zresetować regulator wciskając przycisk **RESET** np. przy pomocy spinacza biurowego.

Wykaz ustawień w tabeli (rys.8)

1 - CL Kalibracja wyświetlanej temperatury (zakres: +/- 4°C) Dotyczy czujnika powietrza

Regulator posiada możliwość kalibracji wyświetlanej temperatury do +/- 4 °C. Urządzenie jest fabrycznie skalibrowane do właściwej temperatury (O) lecz istnieje możliwość jej zmiany tak, by można było wyeliminować błędy odczytu czujnika.

Oznaczenia wersji czujników

A - wersja z powietrznym czujnikiem temperatury

F - wersja z podłogowym czujnikiem temperatury

AF - wersja z powietrznym i podłogowym czujnikiem temperatury

Tabela ustawień podstawowych parametrów w regulatorze - rys. 8

2 - BL Wybór podświetlenia wyświetlacza

Pozycja 1; podświetlenie wyłączone na stałe. Pozycja 2; podświetlenie aktywowane w momencie dotknięcia dowolnego przycisku. Pozycja 3; podświetlenie włączone na stałe. Zmiana ▲ lub ▼

3 - AF Wybór wersji czujnika - aktywacja czujnika Ustawienie (A) czujnik powietrzny

Regulator włącza i rozłącza system grzewczy na podstawie odczytu temperatury powietrza w pomieszczeniu. Przy tym ustawieniu czujnik podłogowy nie jest wykorzystywany i nie powinien być podłączony. n

Opcja ta jest sygnalizowana symbolem 🐰 wyświetlanym w prawym górnym rogu ekranu.

Ustawienie (F) czujnik podłogowy

Regulator załącza i rozłącza system grzewczy na podstawie odczytu temperatury podłogi w pomieszczeniu. Przy tym ustawieniu czujnik powietrzny nie jest wykorzystywany i nie jest aktywny.

Opcja ta jest sygnalizowana symbolem 70 wyświetlanym w prawym górnym rogu ekranu.

Ustawienie (AF) czujnik powietrzny i podłogowy

Regulator załącza i rozłącza system grzewczy na podstawie odczytu temperatury powietrza i podłogi. Regulator jednocześnie kontroluje temperaturę powietrza w pomieszczeniu i nie dopuszcza do przegrzania podłogi. Pomiar temperatury powietrza jest priorytetowy. Maksymalna temperatura podłogi powinna zostać ustawiona indywidualnie. Fabrycznie ustawiona jest na + 50°C.

Opcja ta sygnalizowana jest symbolami 🗍 wyświetlanymi w prawym górnym rogu ekranu.

Lp	Nacisnąć	Ustawienia fabryczne	Zmiana ustawień ▲ lub ▼	Opis							
1	▲ i ▼ 5 sekund	CL (O)	- 4 - +4	kalibracja wyświetlanej temperatury							
2	SET	BL (2)	1, 2, 3	wybór wersji podświetlenia wyświetlacza							
3	SET	AF (RF)	AF, A, F	wybór czujnika - aktywacja wyboru							
4	SET	AH (35°C)	+18°C - +35°C (A/AF) +18°C - +45°C (F)	typ A lub AF: ustawienie maksymalnej temperatury powietrza. typ F: ustawienia maksymalnej temperatury podłogi							
5	SET	FL (10°C)	+5°C - +20°C	typ AF lub F : ustawienia minimalnej temperatury podłogi							
6	SET	FH (28⁰C)	+25°C - +50°C	typ AF lub F : ustawienia maksymalnej temperatury podłogi							
7	SET	PS (3)	3 / 7	 3 : programowanie pierwszych 5 dni tygodnia + sobota oddzielnie + niedziela oddzielnie. 7 : programowanie każdego dnia tygodnia oddzielnie 							
8	SET	CS (P4)	P4 / P6	wybór ilości zdarzeń dziennych							
9	SET	CF (°C)	°C / °F	wybór skali temperatury (°C) Celsjusza, (°F) Ferenheita							
10	SET	CO (24H)	24H / 12H	wybór trybu wyświetlanej godziny							
11	SET	LD (L)	HH, H, L	zmiana obciążenia styków WAŻNE !							
12	SET	SE (100)	100, 10	wybór rezystancji czujnika podłogowego [kOhm] 100 kOhm lub 10 kOhm							
	Nacisnąć OK aby zatwierdzić zmiany										

Proponujemy wprowadzenie następujących ustawień:

 $\begin{array}{l} \textbf{CL} (0) \textbf{-} \textbf{BL} (2) \textbf{-} \textbf{AF} (wybór należy do użytkownika) \textbf{-} \textbf{AH} (35^{\circ}\text{C}) \textbf{-} \textbf{FL} (10^{\circ}\text{C}) \textbf{-} \textbf{FL} (40^{\circ}\text{C}) \textbf{-} \textbf{PS} (wybór należy do użytkownika) \\ \textbf{-} \textbf{CS} (wybór należy do użytkownika) \textbf{-} \textbf{CF} (^{\circ}\text{C}) \textbf{-} \textbf{CO} (24\text{H}) \textbf{-} \textbf{LD} (według wzoru ze strony nr 4) \textbf{-} \textbf{SE} (nie przestawiać) \\ \end{array}$

3

4 - AH Ograniczenie maksymalnej temperatury

Opcje (typ **A** i **AF**) pozwalają na ustawienie ograniczenia temperatury maksymalnej powietrza. Domyślnie wartość wynosi +35°C, którą jednak można zmienić w zakresie od: +18 do: +35°C.

Dla regulatora współpracującego z czujnikiem podłogowym (typ F) opcja ta pozwala na ograniczenie maksymalnej temperatury podłogi. Domyślnie: $+40^{\circ}$ C, którą można zmienić w zakresie od: +18 do: $+40^{\circ}$ C.

5 - FL Ograniczenie minimalnej temperatury podłogi (tylko F i AF)

Wciskająć \blacktriangle lub \bigtriangledown ustawia się minimalną temperaturą podłogi. Zakres ustawień od +5 do +20°C. Minimum ustawione domyślnie w regulatorze to wartość: +10°C.

6 - FH Ograniczenie maksymalnej temperatury podłogi (tylko F i AF)

Wciskając ▲ lub ▼ ustawia się maksymalną temperaturę podłogi. Zakres ustawień od +25 do +50°C. Minimum ustawione domyślnie to wartość +50°C. Sugerowana wartość: +28°C.

7 - PS Wybór tygodniowego trybu pracy

W regulatorze istnieją dwa typy programowania dni tygodnia. Opcja 7: programowanie oddzielnie każdego dnia Opcja 3: programowanie wspólne dla pierwszych pięciu dni a soboty i niedzieli oddzielnie. Zmiana ▲ lub ▼

8 - CS Wybór ilości zdarzeń dziennych

P4 - cztery zdarzenia do ustawienia w ciągu doby

P6 - sześć zdarzeń do ustawienia w ciągu doby. Zmiana 🛦 lub 🔻

9 - CF Wybór skali temperatury (°C lub °F)

Należy ustawić przełącznik w pozycji $^{\circ}$ C dla skali w stopniach Celsjusza lub $^{\circ}$ F dla skali w stopniach Farenheita. Zmiana \blacktriangle lub \blacktriangledown

10 - CO Wybór trybu pracy zegara

Należy ustawić w pozycji 12 H (dla czasu w formacie 12 godz.) lub w pozycji 24 H (dla czasu w formacie 24 godz.) Zmiana▲ lub ▼

11 - LD Zmiana ustawienia obciążenia stycznika

Dla właściwego funkcjonowania układu sterującego w regulatorze, konieczne jest prawidłowe ustawienie parametru obciążenia stycznika. Jego wartość uzależniona jest od pełnej mocy np. maty grzejnej.

Opcje ustawień									
HH	obciążenie	12-16 (A)							
н	obciążenie	6-10(A)							
L	obciążenie	0-5(A)							

Przeliczanie Podajemy wzór uproszczony

 $W \div V = A$ W - moc elementu grzejnego V - napięcie zasilania A - obciążenie **Przykład** 920 W ÷ 230 V = **4** A

12 - (SE) Wybór typu czujnika podłogowego

Opcja pozwala na zmlane oporności czujnika podłogowego. **Pozycja fabryczna 100 KOhm (taki czujnik jest na wyposażeniu)** Pozycja do zmlany 10 KOhm, jeżeli dysponujesz innym czujnikiem o takich parametrach

8 - Podstawowe ustawienia ręczne

1 - Ustawienie godzina i dzień tygodnia

Wcisnąć dwukrotnie przycisk **SET.** Na wyświetlaczu zacznie pulsować • wskaźnik minut. Przyciskami ▲ i ♥ ustawić aktualne minuty.

- wciskając ponownie przycisk **SET** na wyświetlaczu zacznie pulsować • wskaźnik godziny. Przyciskami ▲ i ▼ ustawić aktualną godzinę.
- wciskając ponownie przycisk **SET** na wyświetlaczu zacznie pulsować • wskaźnik dnia tygodnia. Przyciskami ▲ i ▼ ustawić aktualny dzień tygodnia.

 poprzez wciśnięcie przycisku OK ustawienia zostają zapamiętane a regulator wraca do podstawowego trybu pracy.

rvs.9 Tabela programu fabrycznego

2 - TRYB RĘCZNY - Stałe wstrzymanie

W każdej chwili można wstrzymać pracę regulatora wciskając i przytrzymując przycisk **OK** przez 3 sek. Wyświetli się ikona informująca, że stałe wstrzymanie programu jest aktywne. Przyciskami ▲ lub ♥ można szybko zmienić temperaturę według życzenia. Jest to opcja pracująca niezależnie od ustawionego programu do momentu wciśnięcia przycisku **OK**, co powoduje powrót regulatora do pracy według programu tygodniowego.

3 - TRYB RĘCZNY - Czasowy

W każdej chwili można za pomocą przycisków ▲ i ▼ dokonać szybkiej zmiany temperatury. Czas aktywacji uzależniony jest od czasu pozostałego do zakończenia aktualnie pracującego podprogramu (trybu) dziennego.

Tymczasową zmianę ustawień sygnalizuje świecący się wskaźnik 🖑 W chwili aktywacji następnego zdarzenia dziennego, regulator automatycznie wraca do pracy według programu tygodniowego.

9 - Podgląd temperatury podłogi

Opcja ta jest dostępna tylko w trybie powietrzno - podłogowym **(AF)** Jeśli przez 3 sekundy przytrzymany zostanie przycisk regulator wskaże aktualną temperaturę podłogi, a na wyświetlaczu obok wskaźnika temperatury pokaże się symbol

Po naciśnięciu przycisku **OK** urządzenie powraca do pracy według programu podstawowego.

Jeżeli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, regulator automatycznie powraca do programu podstawowego.

10 - Resetowanie urządzenia

RESET PROGRAMU - naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund. przycisk ♥ aż pokaże się napis (ConF) Naciśnij przycisk SEK, pokaże się napis (Pro9) Naciśnij przycisk OK Nastąpił reset programu.

FULL RESET - W tym celu należy lekko wcisnąć ukryty przycisk (reset) zlokalizowany nad przyciskiem ▲ .

Tę czynność można wykonać przy pomocy szpilki, lub spinacza biurowego.

Po naciśnięciu przycisku (**reset**) należy odczekać, aż regulator przeinstaluje oprogramowanie.

11 - Własny program tygodniowy

Regulator fabrycznie został ustawiony na tryb pracy tygodniowej PS (3) - patrz rys. 8 Tabela ustawień, pozycja nr 7. Nastawy te należy traktować jako tzw. program startowy.

Jeżeli ustawienia fabryczne przedstawione w tabeli (rys.9) odpowiadają użytkownikowi, wystarczy wcisnąć przycisk **OK** a regulator rozpocznie pracę według tych ustawień.

Jeśli ustawienia fabryczne nie są właściwe dla użytkownika to można je zmienić według indywidualnych potrzeb. W tym celu należy ustalić przedziały czasowe i temperaturę dla poszczególnych zdarzeń dziennych.

Dla ułatwienia tej czynności oraz uproszczenia czynności wprowadzenia własnych ustawień do regulatora można posłużyć się przygotowaną tabelą (rys.12), na ostatniej stronie tej instrukcji.

ZALECAMY ZMIANĘ USTAWIEŃ FABRYCZNYCH I DOPASOWANIE TRYBU PRACY I PROGRAMU TYGODNIOWEGO REGULATORA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

للأ											
Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp
6:00	21°C	8:00	17°C	12:00	21°C	14:00	17°C	17:00	21°C	23:30	17°C

12 - Programowanie - 6 zdarzeń

Tę czynność można wykonać tylko wtedy, gdy w regulatorze ustawione są: godzina, dzień tygodnia oraz minimalne i maksymalne zakresy temperatur właściwe dla poszczególnych opcji:

(A) (wersja powietrzna), (F) (wersja podłogowa) lub (AF) wersja powietrzno - podłogowa

1 - Sprawdzić ustawienie trybu tygodniowego (podgląd w menu konfiguracyjnym pkt. 7 tej instrukcji).

Ustawienie PS (7) zaprogramowany będzie oddzielnie każdy z siedmiu dni tygodnia.

Ustawienie PS (3) wpisany będzie taki sam program dla dni roboczych od: poniedziałku do piątku - na sobotę i niedzielę będą wpisane oddzielne programy Ustawienie CS (8) - 6 zdarzeń dziennych

2 - Wprowadzenie programu PS (7) - na każdy dzień tygodnia oddzielny scenariusz programowy

a) - nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 5 sekund. Na wyświetlaczu zacznie pulsować 1 wskazująca pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek i wyświetlony zostanie czas rozpoczęcia pierwszego zdarzenia dziennego. Pojawią się też ikony P i O Ikona ¾ informuje, że rozpoczyna się programowanie zdarzenia (poranek)

b) - ponownie naciśnij przycisk SET.

Na wyświetlaczu zacznie pulsować godzina rozpoczęcia tego zdarzenia. Przyciskami ▲ i ▼ ustawić właściwą godzinę rozpoczęcia. Ustawienie czasu możliwe jest z dokładnością 15 minut. c) - naciśnięcie przycisku SET powoduje przejście do opcji ustawienia właściwej temperatury dla tego zdarzenia. Przyciskami ▲ i ▼ ustawić żądaną temperaturę.

Na wyświetlaczu pojawi się pulsujący czas rozpoczęcia tego zdarzenia Powtórzyć czynności (b, cid) dla ustawienia kolejnego okresu.

W taki sam sposób należy ustawić godziny rozpoczęcia i temperaturę dla pozostałych zdarzeń dziennych (poniżej)

🙀 - powrót do domu

★ - popołudniowe wyjście



- noc

Po ustawieniu wszystkich zdarzeń dziennych, krótkie naciśnięcie przycisku **SET** spowoduje przejście do opcji programowania kolejnego dnia tygodnia.

Należy powtórzyć wszystkie czynności z punktu 2 - a, b, c i d

d) - aby zatwierdzić dokonane zmiany wystarczy nacisnąć przycisk OK.

W ten sposób wprowadzone zmiany zostaną zapamiętane a regulator temperatury rozpocznie pracę według nowych ustawień.

3 - Wprowadzenie programu 3/7 - takie same ustawienia dla 5 dni roboczych - oddzielny dla soboty i niedzieli

Technika programowania w tej opcji jest taka sama jak w pkt.2

Różnica polega na tym, że programuje się tylko trzy doby tj:

- 1,2,3,4,5 wyświetlenie tych cyfr (patrz pkt.2,a) informuje o jednoczesnym programowaniu pięciu pierwszych dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
- 6 wyświetlenie tej cyfry oznacza oddzielne programowanie szóstego dnia tygodnia - soboty.
- 7 wyświetlenie tej cyfry oznacza oddzielne programowanie siódmego dnia tygodnia - niedzieli.

Zapisanie zmian następuje przez naciśnięcie przycisku OK.

13 - Programowanie - 4 zdarzenia

Wpisywanie programy z czterema lub sześcioma zdarzeniami dziennymi różni się tylko ilością zmian wprowadzanych dla jednej doby.

Należy powtórzyć wszystkie czynności opisane w punkcie 12 pkt.2.

W tym przypadku do dyspozycji są następujące opcje:



PRACA WEDŁUG USTAWIEŃ PROGRAMU TYGODNIOWEGO SYGNALIZOWANA JEST NA WYŚWIETLACZU POJAWIENIEM SIĘ IKONY Auto]i

14 - Funkcja automatyczna OTWARTE OKNO

Regulator został wyposażony w automatyczną funkcję oszczędności energii elektrycznej. W przypadku gwałtownego spadku temperatury o 1,5°C lub więcej w ciągu 1 minuty, zasilanie elektryczne jest rozłączone, a proces ogrzewania blokowany na okres 30 minut. Tak szybki spadek temperatury może być spowodowany przez otwarcie okna dla przewietrzenia pomieszczenia, stąd też pochodzi nazwa funkcji, lub z innego powodu np. przez otwarcie drzwi wejściowych do domu itd. Oprogramowanie termostatu posiada cyfrowe śledzenie odczytu temperatury. Po 30 minutach następuje wymuszony rozruch i jeśli temperatura na czujniku wzrasta, urządzenie przechodzi w tryb normalnej pracy (ogrzewanie). Jeżeli temperatura nie rośnie lecz pozostaje na najniższym zarejestrowanym poziomie, ponownie odcięty jest dopływ energii.

W okresie 30 minut, inteligentny układ sterujący przerwie w każdej chwili blokadę, gdy tylko czujnik zarejestruje wzrost temperatury o wartość równą 1,5°C lub większą. Funkcja "otwarte okno" działa na obu czujnikach i w każdym ustawieniu aktywacji czujników (A, AF i F). Funkcja jest aktywna podczas pracy według programu tygodniowego i według ustawień ręcznych.

15 - Przywrócenie programu fabrycznego

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy zresetować regulator za pomocą przycisku **RESET.**

16 - Sygnalizowanie błędów i awarii

Dla ułatwienia lokalizacji błędów lub awarii systemu grzewczego regulator wyposażony jest w funkcję auto - diagnostyki. W razie zaistnienia takich przypadków, na wyświetlaczu pokazują się następujące komunikaty.



E 1 - migające na wyświetlaczu

Zwarcie w podłogowym czujniku temperatury - regulator rozłącza cały system.



E 2 - migające na wyświetlaczu

Podłogowy czujnik temperatury nie został zainstalowany lub jest uszkodzony - regulator rozłącza cały system.





E 3 - migające na wyświetlaczu

Została przekroczona maksymalna temperatura podłogi - regulator rozłącza cały system.

rvs.10

E 4 - migające na wyświetlaczu

Nie osiągnięto minimalnej temperatury podłogi - regulator załącza system aż do momentu jej osiągniecia

17 - Informacje dodatkowe

W przypadku instalowania ogrzewania w łazience, montaż regulatora temperatury zalecany jest poza jej obszarem.

Dobrym miejscem jest sąsiedztwo włącznika światła w przedpokoju. Regulator, tak jak i czujnik podłogowy, musi być tak zainstalowany, by można było oba urządzenia zdemontować w celach serwisowych. Czujnik podłogowy powinien być zainstalowany w rurce ochronnej, poprowadzonej od głębokiej puszki instalacyjnej regulatora do podłogi. Rurka czujnika powinna być tak umieszczona, by znalazła się w tej samej warstwie kleju, w której wklejona jest mata lub przewód grzejny. Koniec rurki powinien być ułożony równolegle pomiądzy żyłami grzejnymi elementu grzewczego, tak jak pokazano na rysunku. 10 i 11.

 łazienka
 przedpokój

 puszka instalacyjna
 regulator

 rurka ochronna z czujnikiem
 regulator

 warstwa kleju z matą i czujnikiem
 tuk prowadzący

 gres lub terakota
 łuk prowadzący

 podłoga

rys.11 rurka ochronna czujnika



E5 - Migające na wyświetlaczu Uszkodzenie wewnętrznego czujnika powietrznego - zwarcie elektryczne

Niezbędne podzespoły montażowe



rys.12 Tabela pomocnicza do programowania indywidualnego

tygodnia			ĺ	ج	12	े	12		1	<u>}</u>		
dni	Czas	Temp.	Czas	Temp.								
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

W opcji ustawień CS (P6) - sześć zdarzeń na dobę

W opcji ustawień CS (P4) - cztery zdarzenia na dobę

tygodnia	Ť	*	Ĺ	_}¢	Ĺ	ે		
dni	Czas	Temp.	Czas	Temp.	Czas	Temp.	Czas	Temp.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Szanowni Państwo

Przed rozpoczęciem programowania zalecamy przygotowanie ostatecznej wersji Państwa programu. Wybór ilości zdarzeń w trakcie doby, określenie czasu pracy systemu grzejnego, czasu jego wyłączenia pozwoli na stworzenie programu, który będzie spełniał Państwa oczekiwania.

Tak opracowany program można szybko wprowadzić do pamięci regulatora i go zatwierdzić do realizacji. Jeżeli będa dokonywane wpisy bez wcześniejszego przygotowania - to należy pamiętać, że czas na podjęcie każdej decyzji w trakcie takiego programowania (wpisanie godziny, wartości temperatury.....) wynosi: 10 sekund.

Po upływie 10 sekund programator zatwierdza dotychczas wprowadzone dane i uniemożliwia kontynuację ich dalszego wprowadzania. Wtedy należy rozpocząć programowanie ponownie od pozycji na której nastąpiło wyłączenie tej opcji.